

Регулировка положения родительской ручки



Если после сборки велосипеда направление переднего колеса не совпадает с положением родительской ручки, необходимо воспользоваться подстройкой рулевой тяги.

Ослабьте контргайки (1) с двух сторон и поверните центральную втулку (2) по часовой или против часовой стрелки, тем самым изменив длину тяги и положение ручки толкателя относительно переднего колеса. После настройки затяните контргайки.

При правильной настройке направление переднего колеса должно совпадать с положением родительской ручки.