



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-1436**

---

Kitchen machine


---

Кухонная машина

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	<b>3</b>
RUS Инструкция по эксплуатации	<b>7</b>
KZ Пайдалану нұсқасы	<b>12</b>
UA Інструкція з експлуатації	<b>16</b>
KG Пайдалануу боюнча нускама	<b>20</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



## KITCHEN MACHINE VT-1436

The kitchen machine is intended for mixing ingredients, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

### DESCRIPTION

1. Dough hook
2. Mixing attachment
3. Beater
4. Bowl clamps
5. Bowl
6. Attachments installation shaft
7. Bowl installation place
8. Motor unit
9. Motor unit lock button
10. Base
11. Operation mode switch
12. Legs

### SAFETY MEASURES

Before using the kitchen machine, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the kitchen machine on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the kitchen machine, examine the attachments and the power cord closely and make sure that the attachments and the cord are not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord insulation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the kitchen machine for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Before using the kitchen machine, make sure that the attachment is installed properly and fixed.
- Be very careful when installing the motor unit of the kitchen machine to the operating position, do not put your hands in, do not let foreign

objects get into the connection between the motor unit and the kitchen machine base.

- Before connecting the kitchen machine to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- **Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 30-35 minute break before switching the kitchen machine on again.**
- After you finish using the kitchen machine, switch it off by setting the operation mode switch to the position «0», unplug the unit, lift the motor unit and remove the attachment.
- Do not immerse the kitchen machine, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the motor unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the plugged-in kitchen machine unattended.
- Always unplug the unit before cleaning, changing attachments or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the kitchen machine regularly.
- Do not touch the rotating attachment while using the kitchen machine.
- Do not allow hair or clothes edges get into the attachment's rotating zone.
- Do not allow children to touch the motor unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

# ENGLISH

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit and remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Wash the attachments (1, 2, 3) and the bowl (5) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Wipe the motor unit (8) and the base (10) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

## ATTACHMENTS (1, 2, 3)

### Dough hook (1)

Use the hook (1) for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.

Mix dry ingredients for the dough at the speed «1-2», when kneading dough, increase or decrease the attachment's (1) rotation speed with the operation mode switch (11).

### Mixing attachment (2)

Use the attachment (2), for instance, for making potato mash. Recommended speed operation modes are 1-4.

### Beater (3)

Use the beater (3) for beating cream and egg white, making puddings, cocktails, cream, mayonnaise, sauces and for mixing liquid products. Recommended speed operation modes are 5-6.

#### Notes:

- Check if the attachment is installed correctly and make sure that it is fixed properly before the operation.*
- Maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 5 minutes. Make at least a 30-35 minute break before switching the unit on again.*

## USING THE KITCHEN MACHINE

- Before installing the attachments make sure that the operation mode switch (11) is set to the position «0» and the plug is not inserted into the mains socket.
- Press the button (9), lift the motor unit (8) until fixed in the upper position.
- Match the bowl clamps (4) with the grooves in the bowl installation place (7) and turn the bowl (5) clockwise until bumping.
- Install one of the attachments (1, 2 or 3) on the shaft (6), slightly press the attachment upwards and turn the attachment counterclockwise until bumping. Make sure that the attachment is fixed properly.
- Put the necessary ingredients into the bowl (5).
- Press and hold down the button (9), pressing on the upper part of the motor unit (8) set it to the operating position and release the button (9). Make sure the motor unit (8) is fixed properly in the operating position.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the kitchen machine on by turning the operation mode switch (11), set the required attachment rotation speed (see the chapter "ATTACHMENTS").

#### Note:

- maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 5 minutes. Make at least a 30-35 minute break before switching the unit on again.*
- to switch the pulse mode on, set the switch (11) to the position "P" and hold it.*

- After you finish the unit operation, set the operation mode switch (11) to the position «0» and unplug the unit.
- Press the button (9), lift the motor unit (8) until fixed in the upper position.
- Remove the installed attachment turning it clockwise.
- Remove the bowl (5) by turning it counter-clockwise.
- Take the ingredients out of the bowl (5).
- Rinse the attachment and the bowl (5) with warm water using neutral detergent.
- Clean the motor unit (8) and the base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Do not immerse the kitchen machine, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Provide that no water or detergent gets inside the motor unit (8) or into the connection between the motor unit (8) and the base (10).
- Use neutral detergents and cleaning agents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

## CLEANING AND CARE

- Switch the unit off and unplug it.
- Wash the attachments (1, 2 or 3) and the bowl (5) with warm water and a neutral detergent, then dry them.

## STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and people with disabilities.

## RECIPES

Oatmeal cookie dough Attachment (1)	2 cups of flour 1 tea spoon of soda 1 tea spoon of salt 1-1/2 tea spoon of ground cinnamon 2 cups of instant oats 1 cup of melted margarine 1/2 cup of granulated sugar 3/4 cups of brown sugar 2 eggs 1-1/2 tea spoon of vanilla extract 1/3 cup of milk 1 cup of chocolate chips 3/4 cups of chopped nuts	1. Sift out flour through the sift strainer, add to it soda, salt and cinnamon. 2. Mix together the margarine, sugar, eggs and vanilla extract in the bowl at high attachment rotation speed for 2 minutes. 3. Add milk and half of the flour, continue mixing at high speed for 1 minute. 4. Add the remaining flour and mix for 1 minute. 5. Add chocolate chips and chopped nuts and mix at the maximal attachment (1) rotation speed for 1 minute.
Mashed potatoes Attachment (2)	1 kg of peeled potatoes 1/2 cup of hot milk Butter to taste 1 tea spoon of kosher salt	1. Cook the potatoes in salted water until ready. 2. Put boiled potatoes into the bowl, install the attachment (2) and let it operate at medium speed for approximately 1 minute. 3. Add hot milk to mashed potatoes and continue operating for 1 minute.
Whipped egg whites Beater (3)	2 eggs	1. Divide whites of the eggs from yolks and put the whites into the bowl. 2. Use the beater (3), whisk the egg whites to the homogeneous mass, operate at the maximal beater rotation speed.

**Note:** these recipes are for recommendation only.

# ENGLISH

## DELIVERY SET

Kitchen machine – 1 pc.

Bowl – 1 pc.

Attachments – 3 pcs.

Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Rated input power: 600 W

Maximal power: 1000 W

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

***Unit operating life is 3 years***

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

## КУХОННАЯ МАШИНА VT-1436

Кухонная машина предназначена для смешивания ингредиентов, приготовления соусов, десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

## ОПИСАНИЕ

1. Насадка для замешивания теста
2. Насадка для смешивания
3. Венчик для взбивания
4. Фиксаторы чаши
5. Чаша
6. Вал для установки насадок
7. Место установки чаши
8. Моторный блок
9. Кнопка фиксатора моторного блока
10. Основание
11. Переключатель режимов работы
12. Ножки

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации кухонной машины внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением кухонной машины убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием кухонной машины внимательно осмотрите насадки и состояние сетевого шнура и убедитесь, что насадки и сетевой шнур не имеют повреждений. Если вы обнаружили повреждения, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать кухонную машину для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием кухонной машины убедитесь, что насадка установлена правильно и зафиксирована.
- Соблюдайте осторожность при установке моторного блока кухонной машины в рабочее положение, не подставляйте руки, не допускайте попадания посторонних предметов в узел соединения моторного блока и основания кухонной машины.
- Прежде чем подключить кухонную машину к электрической сети, убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. Повторное включение кухонной машины производите не ранее, чем через 30–35 минут.**
- После эксплуатации кухонной машины выключите её, установив переключатель режимов работы в положении «0», выньте вилку сетевого шнура из розетки, приподнимите моторный блок и отсоедините насадку.
- Не погружайте кухонную машину, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе моторного блока, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте кухонную машину, включенную в сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а также если вы им не пользуетесь.

# РУССКИЙ

- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку кухонной машины.
- Не касайтесь вращающейся насадки во время работы кухонной машины.
- Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадки.
- Не разрешайте детям касаться корпуса моторного блока, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в недоступном для детей месте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по

контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

*После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.*

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Насадки (1, 2, 3) и чашу (5) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Моторный блок (8) и основание (10) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## НАСАДКИ (1, 2, 3)

### Насадка для замешивания теста (1)

Насадку (1) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п. Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на скорости «1-2», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (11) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадки (1).

### Насадка для смещивания (2)

Используйте насадку (2), например, для приготовления картофельного пюре. Рекомендуемые скоростные режимы работы – от 1 до 4.

## Венчик для взбивания (3)

Используйте венчик (3) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления пудингов, коктейлей, крема, майонеза, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы – от 5 до 6.

### Примечания:

- Следите за правильностью установки насадки и проверяйте надёжность фиксации насадки перед началом работы.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 5 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 30–35 минут.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ МАШИНЫ

- Перед установкой насадок убедитесь в том, что переключатель режимов работы (11) находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку (9), приподнимите моторный блок (8) до фиксации в верхнем положении.
- Совместите фиксаторы чаши (4) с пазами в месте установки чаши (7) и поверните чашу (5) по часовой стрелке до упора.
- Установите одну из насадок (1, 2 или 3) на вал (6), слегка нажмите на насадку по направлению вверх и поверните насадку против часовой стрелки до упора. Убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу (5).
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), нажимая на верхнюю часть моторного блока (8), установите его в рабочее положение, отпустите кнопку (9). Убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (8) в рабочем положении.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите кухонную машину поворотом переключателя режимов работы (11), установите необходимую скорость вращения насадок (см. пункт «НАСАДКИ»).

### Примечание:

- максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины

составляет не более 5 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 30–35 минут.

- для включения импульсного режима работы переведите и удерживайте переключатель (11) в положение «P».
- Завершив работу, установите переключатель режимов работы (11) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите кнопку (9), приподнимите моторный блок (8) до фиксации в верхнем положении.
- Снимите установленную насадку, повернув её по часовой стрелке.
- Снимите чашу (5), повернув её против часовой стрелки.
- Извлеките ингредиенты из чаши (5).
- Промойте насадку и чашу (5) в тёплой воде с использованием нейтрального моющего средства.

## ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (1, 2, или 3), чашу (5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.
- Протрите моторный блок (8) и основание (10) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать кухонную машину, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь моторного блока (8) и в узел соединения моторного блока (8) и основания (10).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие и моющие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

## ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

# РУССКИЙ

## РЕЦЕПТЫ

Тесто для выпечки овсяного печенья Насадка (1)	2 чашки муки	1. Просейте муку через сито и добавьте в неё соду, соль, корицу. 2. Смешайте маргарин, сахар, яйца и ваниль в чаше на высокой скорости вращения насадки в течение 2 минут. 3. Добавьте молоко и половину муки, продолжайте смешивать на высокой скорости в течение 1 минуты. 4. Добавьте оставшуюся муку и смешивайте в течение 1 минуты. 5. Добавьте шоколадную стружку и измельчённые орехи и смешивайте на максимальной скорости вращения насадки (1) в течение 1 минуты.
	1 чайная ложка соды	
	1 чайная ложка соли	
	1-1/2 чайной ложки корицы	
	2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления	
	1 чашка растопленного маргарина	
	1/2 чашки сахарного песка	
	3/4 чашки коричневого сахара	
	2 яйца	
	1-1/2 чайных ложек ванили	
	1/3 стакана молока	
	1 чашка шоколадной стружки	
Картофельное пюре Насадка (2)	3/4 чашки измельченных орехов	
	1 кг очищенного картофеля	1. Картофель сварить до готовности, в подсоленной воде.
	1/2 чашки горячего молока	2. Поместите отварной картофель в чашу, установите насадку (2), работайте около минуты на средней скорости.
	Сливочное масло по вкусу	3. Добавьте в картофельное пюре горячее молоко и продолжите работу в течение 1 минуты.
Взбитые белки Венчик для взбивания (3)	1 чайная ложка поваренной соли	1. Отделите белки от желтков и поместите белки в чашу. 2. Используйте венчик (3), взбивайте белки до получения однородной массы, работайте на максимальной скорости вращения венчика.
	2 яйца	

**Примечание:** приведённые рецепты носят рекомендательный характер.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кухонная машина – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Насадки – 3 шт.

Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая

мощность: 600 Вт

Максимальная мощность: 1000 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

# РУССКИЙ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## АСҮЙЛІК МАШИНА VT-1436

Асүйлік машина құрамдас бөліктерді араластыруға, тұздықтарды және десерттерді (бұлғанған кілегей, пудинг, коктейльдер, майонез) дайындауға, сондай-ақ қамыр илеуге арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Қамыр илеуге арналған қондырма
2. Араластыруға арналған қондырма
3. Бұлғауға арналған бұлғауыш
4. Тостағанның бекітпесі
5. Тостаған
6. Қондырмаларды орнатуға арналған білік
7. Тостағанды орнату орны
8. Моторлық блок
9. Моторлық блок бекіткшінің батырмасы
10. Негізі
11. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы
12. Аяқшалары

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Асүйлік машинаны пайдалану алдында, осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыныз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Асүйлік машинаны іске қосу алдында, электр желісінің кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Асүйлік машинаны пайдалану алдында, қондырмалар мен желілік баусымды мұқият қарап, қондырмалар мен желілік баусымның ақаулығы жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Егер сіз бұлініді тапсаныз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Желілік баусымның ыстық беттермен және жиһаздың үшкір қырларымен жанасуына жол берменіз. Желілік баусым оқшаулануының бұлінің болдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық оттың тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Асүйлік машинаны қатқан сары май немесе мұздатылған қамыр сияқты қатты құрамдас беліктерді араластыру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Қондырмаларды орнату алдында желілік баусымның айыртетігі электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Асүйлік машинаны пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Асүйлік машинаның моторлық блогын жұмыс күйіне орнатқан кезде сақтықты сактаңыз, қолыңызды сұқпаңыз, моторлық блок пен асүйлік машинаның негізі қосылатын торапқа бөтен заттардың түсіне жол берменіз.
- Асүйлік машинаны электр желісіне қоспай тұрып, жұмыс режимдерінің ауыстырығышы «0» (сөндірілген) күйінде белгіленгенін тексеріңіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Максималды үздіксіз жұмыс ұзақтығы – 5 минуттан аспауы керек. Асүйлік машинаны қайтадан іске қосуды 30-35 минуттан соң жүзеге асырыңыз.**
- Асүйлік машинаны пайдаланып болғаннан кейін жұмыс режимдерінің ауыстырығышын «0» күйіне белгілеп, оны сөндіріңіз, желілік баусымның айыртетігін ашалықтан шығарыңыз, моторлық блокты көтеріңкірепіз және қондырманың шешіңіз.
- Асүйлік машинаны, желілік баусымды немесе желілік баусым айыртетігін суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға матырманыңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік баусым айыртетігін ашалықтан сұрырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Су қолдарыңызben моторлық блок корпусын, желілік баусымын және желілік баусым айыртетігін ұстамаңыз.
- Жұмыс барысында құрылғы корпусындағы жеделту санылаупарын жаппаныңыз, бұл электрмотордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Желіге қосылған асүйлік машинаны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қондырмаларды тазалау, ауыстыру алдында, сонымен бірге егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз оны сөндіріңіз.
- Құрылғыны электржелісінен ажыратқанда, ешқашан желілік баусымнан тартпаңыз, желілік баусымның айыртетігінен ұстапыңыз және оны ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Асүйлік машинаны тазалауды мезігілімен атқарыңыз.
- Асүйлік машина жұмыс істеп тұрған кезде айналатын қондырмаларға қолыңызды тигізбеніз.
- Қондырмалардың айналаған тұрған аумагына шаштың немесе кімнің шетінің тиуінен жол берменіз.

- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балалардың моторлық блок корпусына, желілік баусымға және желілік баусым айыртетігіне қол тигізуіне жол берменеңіз.
- Балалар аспапты ойыншық ретінде пайдаланбауы үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде пайдалыныңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарасуыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Желілік баусымды және желілік баусымның айыртетігін оқшауламасының бүлінүй мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баусымның бүлінүлері болса, егер құрылғы іркілдермен жұмыс істесе, және ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыбым салынады.
- Аспапты өз бетініңден жөндеуге тыыйн салынады. Өз бетініңден құрылғыны бөлшектеменеңіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны ашалықтан ажыратыңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген кез келген туындыгерлес (өкілледі) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақында алма үшін тек зауыттық қаптамасының ішінде тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеуіл адамдардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРГЫЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

**Құрылғы тасымалданғаннан кейін немесе төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстәу қажет.**

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз, оның жұмысына кедері келтіретін, кез келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бутіндігін тексерінің, бүлінулері болған жағдайда оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электрлік желінісіндегі кернеуге сәйкес келетіндігі тексерінің.
- Кондырмаларды (1, 2, 3), тостағанды (5) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуыңыз, шайын жіберіңіз және кептіріңіз.
- Моторлық блокты (8) және негізін (10) жұмсак, сөл ылғал матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## ҚОНДЫРМАЛАР (1, 2, 3)

**Қамыр илеуге арналған қондырма (1)**

Қондырманы (1) ашыған қамырды илеу, тартылған етті арапастыру және т.с.с. үшін пайдаланылады. Қамырга арналған құрғақ құрамдас бөліктерді «1-2» жылдамдығымен арапастырыңыз, қамырды илеу процесінде жұмыс режимдерінің ауыстырыбышы (11) көмегімен қондырманың (1) айналу жылдамдығын ұлғайтыңыз немесе азайтыңыз.

## Арапастыруға арналған қондырма (2)

Қондырманы (2), мысалы, картоп езбесін әзірлеу үшін пайдаланыңыз. Жұмыс істеудің ұсынылатын жылдамдық режимдері – 1-ден 4-ке дейін.

## Бұлғауға арналған бұлғауыш (3)

Кілегейді, жұмыртқа ақуызын бұлғау, пудингтер, коктейльдер, крем, майонез, тұздықтар әзірлеу, сонымен қатар сұйық өнімдерді арапастыру үшін бұлғауышты (3) пайдаланыңыз. Жұмыс істеудің ұсынылатын жылдамдық режимдері – 5-тен 6-ға дейін.

## Ескерту:

- Қондырманың дұрыс орнатылуын қадағалаңыз және жұмыс істеуді бастау алдында қондырманың бекітілу сенімділігін тексеріңіз.
- Асүйлік машинаның үздіксіз жұмыс істеуінің максималды ұзақтығы 5 минуттан аспайды. Қайталап іске қосуды, 30-35 минуттан кейін жүзеге асырыңыз.

# ҚАЗАҚША

## АСҮЙЛІК МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Қондырмаларды орнату алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырышы (11) «0» күйінде орналасқанына, ал желілік баусым айыртетірі электрлік ашалыққа салынбағанына кез жеткізіңіз.
- Батырманы (9) басыңыз, мотор блогін (8) жоғары жағдайында бекігенге дейін көтеріңкіреніз.
- (7) тостағанды орнатылған орында тостағандардың және (4) ойықтардың бекітпелерін сәйкестендіріңіз және тостағанды (5) сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қондырмалардың (1, 2 немесе 3) біреудін білікке (6) орнатыңыз, қондырмаға жоғары бағытта сәл басыңыз және қондырманы сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз. Қондырманың сенімді бекітілгенін тексеріңіз.
- Қажетті құрамдас бөліктерді тостағанға (5) салыңыз.
- Моторлық блоктың (8) жоғарғы бөлігіне басып тұрып, батырманы (9) басыңыз және ұстап тұрыңыз, оны жұмыс күйіне белгіленіз, батырманы (9) жіберіңіз. Моторлық блоктың (8) жұмыс күйінде сенімді бекітілгенін тексеріңіз.
- Желілік баусым айыртетігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Асүйлік машинаны жұмыс режимдерінің ауыстырышын (11) бұрап іске қосыңыз, қондырмалардың қажетті айналу жылдамдығын белгілеңіз («ҚОНДЫРМАЛАР» тармағын қар.)

### Ескерту:

- асүйлік машинаның үздіксіз жұмыс істеуінің максималды ұзақтығы 5 минуттан аспайды. Қайталап іске қосуды 30–35 минуттан кейін жүзеге асырыңыз.
- Жұмыстың импульстық тәртібін қосу үшін ауыстырышты (11) «P» күйіне ауыстырып, ұстап тұрыңыз.

## ӘЗІРЛЕУ ӘДІСТЕРИ

Сұлы печеніесін пісіруге арналған қамыр Қондырма (1)	2 тостак ұн	1. Ұнды елеуішарқылы елеңіз және оған саода, тұз, даршын қосыңыз. 2. Маргаринди, қантты, жұмыртқалар мен ванильді тостағанда қондырманың жоғары айналу жылдамдығымен 2 минут бойы арапастырыңыз. 3. Сүтті және ұнның жартысын қосыңыз, жоғары жылдамдықпен 1 минут бойы арапастыруды жалғастырыңыз. 4. Қалған ұнды қосыңыз және 1 минут бойы арапастырыңыз.
	1 шай қасық сода	
	1 шай қасық тұз	
	1-1/2 шай қасық даршын	
	2 тостак жылдам әзіреленетін сұлы үлпектері	
	1 тостак корытылған маргарина	

# ҚАЗАҚША

	1/2 тостақ күмшекер 3/4 тостақ қоыңз қант 2 жұмыртқа 1-1/2 шай қасық ваниль 1/3 стакан сүт 1 тостақ шоколад үгітіндісі 3/4 тостақ үgetілген жаңғақтар	5. Шоколад үгітіндісі мен үgetілген жаңғақтарды қосыныз және қондырманың (1) максималды айналу жылдамдығымен 1 минут бойы арапастырыңыз.
Картоп езбесі Қондырма (2)	1 кг аршылған картоп 1/2 тостақ ыстық сүт Сары май қажетінше 1 шай қасық ас тұзы	1. Картопты дайын болғанша, тұздалған суда пісіру керек. 2. Піскен картопты тостағанға салыңыз, қондырманы (2) орнатыңыз, орташа жылдамдықпен бір минутке таяу жұмыс істеніз. 3. Картоп езбесіне ыстық сүт қосыңыз және жұмыс істеді 1 минут бойы жалғастырыңыз.
Бұлғанған ақуыздар Бұлғауға арналған бұлғауыш (3)	2 жұмыртқа	1. Ақуыздарды сарығындардан бөліңіз және ақуыздарды тостағанға салыңыз. 2. Қондырманы (3) пайдаланыңыз, ақуыздарды біртекті масса алғанға дейін бұлғаныз, бұлғауыштың максималды айналу жылдамдығымен жұмыс істеніз.

**Ескерту:** келтірілген әзірлеу әдістері ұсыныстық сипатқа ие болады.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Асүйлік таразы – 1 дн.

Тостаған – 1 дн.

Қондырмалар – 3 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандырыу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтыннатын қуаты: 600 Вт

Максималды қуаты: 1000 Вт

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортани қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай қөдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайдада болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке,

турмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қагидатына өсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

## Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## КУХОННА МАШИНА VT-1436

Кухонна машина призначена для змішування інгредієнтів, приготування соусів, десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для замішування тіста.

### ОПІС

1. Насадка для замішування тіста
2. Насадка для змішування
3. Віночок для збивання
4. Фіксатори чаші
5. Чаша
6. Вал для установлення насадок
7. Місце установлення чаши
8. Моторний блок
9. Кнопка фіксатора моторного блоку
10. Основа
11. Перемикач режимів роботи
12. Ніжки

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації кухонної машини уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням кухонної машини переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням кухонної машини уважно огляньте насадки та стан мережевого шнура та переконайтесь, що насадки та мережкий шнур не мають пошкоджень. Якщо ви виявили пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Не допускайте контакту мережевого шнура з гарячими поверхнями та гострими окрайками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережевого шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати кухонну машину для змішування твердих інгредієнтів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.

- Перед установленням насадок переконайтесь, що вилка мережевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням кухонної машини переконайтесь, що насадка встановлена правильно та зафікована.
- Будьте обережні при установленні моторного блоку кухонної машини у робоче положення, не підставляйте руки, не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вузол з'єднання моторного блоку та основи кухонної машини.
- Перш ніж підімкните кухонну машину до електричної мережі, переконайтесь, що перемикач режимів роботи встановлений у положенні «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Повторне увімкнення кухонної машини здійснюйте не раніше, ніж через 30-35 хвилин.**
- Після експлуатації кухонної машини вимкніть її, установивши перемикач режимів роботи у положення «0», вийміть вилку мережевого шнура з розетки, трохи підніміть моторний блок та від'єднайте насадку.
- Не занурюйте кухонну машину, мережний шнур або вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду, витягніть вилку мережевого шнура з розетки, тільки потім дістайте пристрій з води.
- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережевого шнура та вилки мережевого шнура мокримиrukами.
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі моторного блоку, це може привести до перегрівання електромотора.
- Не залишайте кухонну машину, увімкнену у мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій з мережі перед чищенням, зміною насадок, а також якщо ви ним не користуєтесь.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережний шнур, візьміться за вилку мережевого шнура та акуратно витягніть її з розетки.
- Регулярно робіть чищення кухонної машини.
- Не торкайтесь обертової насадки під час роботи кухонної машини.
- Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадки.

# УКРАЇНСКА

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Установлюйте пристрій під час роботи та у перервах між робочими циклами у недоступному для дітей місці.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

## Небезпека задушення!

- Періодично перевіряйте мережний шнур та вилку мережного шнура на предмет пошкодження ізоляції.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою у холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.**

- Вийміть пристрій з упаковки, видаліть будь-які рекламні наклейки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроям.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.
- Насадки (1, 2, 3), чашу (5) вимийте теплою водою з доданням нейтрального мийного засобу, ополосніть та просушіть.
- Моторний блок (8) та основу (10) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.

## НАСАДКИ (1, 2, 3)

### Насадка для замішування тіста (1)

Насадку (1) використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу і т ін. Сухі інгредієнти, які призначені для тіста, змішуйте на швидкості «1-2», у ході замішування тіста за допомогою перемикача режимів роботи (11) збільшуйте або зменшуйте швидкість обертання насадок (1).

### Насадка для змішування (2)

Використовуйте насадку (2), наприклад, для приготування картопляного пюре. Рекомендовані швидкісні режими роботи – від 1 до 4.

### Віночок для збивання (3)

Використовуйте віночок (3) для збивання вершків, яєчного білка, приготування пудингів, коктейлів, крему, майонезу, соусів, а також для змішування рідких продуктів. Рекомендовані швидкісні режими роботи - від 5 до 6.

### Примітки:

- Наглядайте за правильністю установлення насадки та перевіряйте надійність фіксації насадки перед початком роботи.
- Максимальна тривалість безперервної роботи кухонної машини становить не більше 5 хвилин. Повторне увімкнення здійснюйте не раніше, ніж через 30-35 хвилин.

## ВИКОРИСТАННЯ КУХОННОЇ МАШИНИ

- Перед установленням насадок переконайтесь у тому, що перемикач режимів

# УКРАЇНСКА

- роботи (11) знаходиться у положенні «0», а вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.
- Натисніть кнопку (9), трохи підніміть моторний блок (8) до фіксації у верхньому положенні.
  - Сумістіть фіксатори чаши (4) з пазами у місці установлення чаши (7) та поверніть чашу (5) за годинниковою стрілкою до упору.
  - Установіть одну з насадок (1, 2 або 3) на вал (6), злегка натисніть на насадку у напрямку вгору та поверніть насадку проти годинникової стрілки до упору. Переконайтесь у надійній фіксації насадки.
  - Помістіть необхідні інгредієнти у чашу (5).
  - Натисніть та утримуйте кнопку (9), натискаючи на верхню частину моторного блоку (8), установіть його у робоче положення, відпустіть кнопку (9). Переконайтесь у надійній фіксації моторного блоку (8) у робочому положенні.
  - Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
  - Увімкніть кухонну машину повертанням перемикача режимів роботи (11), установіть необхідну швидкість обертання насадок (див. пункт «НАСАДКИ»).

#### Примітка:

- максимальна тривалість безперервної роботи кухонної машини становить не більше 5 хвилин. Повторне увімкнення здійснююте не раніше, ніж через 30-35 хвилин.
- для увімкнення імпульсного режиму роботи переведіть та утримуйте перемикач (11) у положенні «Р».
- Завершивши роботу, установіть перемикач режимів роботи (11) у положення «0» та витяг-

ніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

- Натисніть кнопку (9), трохи підніміть моторний блок (8) до фіксації у верхньому положенні.
- Зніміть встановлену насадку, повернувши її за годинниковою стрілкою.
- Зніміть чашу (5), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Витягніть інгредієнти з чаши (5).
- Промийте насадку та чашу (5) у теплій воді з використанням нейтрального мийного засобу.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимийте насадки (1, 2 або 3), чашу (5) теплою водою з нейтральним мийним засобом, потім просушіть їх.
- Протріть моторний блок (8) та основу (10) м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насухо.
- Забороняється занурювати кухонну машину, мережний шнур та вилку мережевого шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води та очищувальних речовин всередину моторного блоку (8) та у вузол з'єднання моторного блоку (8) та основи (10).
- Для усунення забруднень використовуйте нейтральні очищувальні та майні засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні очищувальні засоби та розчинники.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## РЕЦЕПТИ ПРИГОТУВАННЯ

Тісто для випікання вівсяного печива Насадка (1)	2 чашки борошна
	1 чайна ложка соди
	1 чайної ложки солі
	1-1/2 чайної ложки кориці
	2 чашки вівсяніх пластівців швидкого приготування
	1 чашка розтопленого маргарину
	1/2 чашки цукрового піску
	3/4 чашки коричневого цукру
	2 яйця

1. Просійте борошно через сито та додайте у нього соду, сіль, корицю.  
2. Змішайте маргарин, цукор, яйця та ваніль у чаші на високій швидкості обертання насадки протягом 2 хвилин.  
3. Додайте молоко та половину борошна, продовжуйте змішувати на високій швидкості протягом 1 хвилини.  
4. Додайте решту борошна та змішуйте протягом 1 хвилини.  
5. Додайте шоколадну стружку та подрібнені горіхи і змішуйте на максимальній швидкості обертання насадки (1) протягом 1 хвилини.

	1-1/2 чайних ложок ванілі 1/3 склянки молока 1 чашка шоколадної стружки 3/4 чашки подрібнених горіхів	
Картопляне пюре Насадка (2)	1 кг очищеної картоплі	1. Картоплю зварити до готовності у підсоленій воді.
	1/2 чашки гарячого молока	2. Помістіть відварну картоплю у чашу, установіть насадку (2), працюйте близько хвилини на середній швидкості.
	Вершкове масло за смаком	3. Додайте у картопляне пюре гаряче молоко та продовжите роботу протягом 1 хвилини.
	1 чайна ложка кухонної солі	
Збиті білки Віночок для збивання (3)	2 яйця	1. Відокремте білки від жовтків та помістіть білки у чашу. 2. Використовуйте віночок (3), збивайте білки до отримання однорідної маси, працюйте на максимальній швидкості обертання віночка.

**Примітка:** приведені рецепти мають рекомендаційний характер.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Кухонна машина – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Насадки – 3 шт.

Інструкція – 1 шт.

побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 220–240 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 600 Вт

Максимальна потужність: 1000 Вт

## Термін служби пристрою – 3 років

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам

 Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації

# КЫРГЫЗ

## АШКАНА АСПАБЫ VT-1436

Ашкана аспабы ингредиенттерди кошуу, соустарды жана десерттерди (чалынып көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо жана камыр жууруу үчүн арналган.

## СЫПАТТАМА

1. Камыр жууруучу насадкасы
2. Арапаштыруу үчүн насадкасы
3. Чалуу үчүн венчиги
4. Табактын бекитмелери
5. Табак
6. Насадкаларды орнотуу үчүн валы
7. Табакты орнотуу жайы
8. Мотор сапсалгысы
9. Мотор сапсалгысынын бекитме баскычы
10. Негизи
11. Иштөө режимдердин которгучу
12. Буттары

## КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Ашкана аспабын пайдалануудан мурун ушул колдонмону окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтириүүгө алып келиши мүмкүн.

- Ашкана аспабын иштеткендин алдында шаймандын чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Ашкана аспабын колдонунун алдында насадкалары менен электр шнурунун бузулулары жок болгондукун текшерип алыңыз. Бузулуну тапсаныз, шайманды колдонбонуз.
- Электр шнурү ысык нерсеперди жана эмеректин учтуу кырларын тийгенине жол бербениз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан абайланыз.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонуңуз.
- Ашкана аспабын катуу каймакмай же тондурулган камыр катары катуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тьюо салынат.
- Насадкаларын туташтыруудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алыңыз.

- Ашкана аспабын иштетүүдөн мурун насадкасы туура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Мотор сапсалгысын орноткондо иштөө абалына койгондо этият болунуз, колунузду салбай, мотор сапсалгысын ашкана аспаптын негизине туташтыруу жайына башка буюмдар түшкөнүнө жол бербениз.
- Ашкана аспабын электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшериниз.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тьюо салынат.
- Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтү 5 минутадан ашпоо зарыл. Ашкана аспабын 30–35 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетиңиз.
- Ашкана аспабын иштетүүдөн соң иштөө режимдердин которгучун «0» (өчүрүү) абалына коюп аны өчүрүп, кубаттануучу сайгычын розеткадан чыгарып, мотор аспалгысын бир аз көтерүп, насадкаларын ажыратыңыз.
- Ашкана аспалты, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, кубаттануучу сайгычын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды сүдүн чыгарсаныз болот.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда мотор сапсалгысынын корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электрмоторунун өтө ысыганына алып келүү мүмкүн.
- Электр тармагына кошулган ашкана аспабын кароосуз таштабаныз.
- Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында жана иштеплей турганыңызда электр тармагынан ажыратыңыз.
- Шайманды электр тармагынан сурганды аны шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармал абайлап розеткадан чыгарыңыз.
- Ашкана аспалты мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Ашкана аспабы иштеп турган учурда айланып турган насадкаларын тийбениз.
- Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн абайланыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгөнгө уруксат бербениз.

- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерге көнүз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боянча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам алардын көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көнүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунучу бар!**

- Электр шнуру менен сайгычтын изоляциясында бузулуптар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнурунун, кубаттануучу сайгычынын бузулуптары бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды колдонбонуз.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуптар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуптар пайда болгонуна жол бербөө үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

**АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

**БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА**  
**Шайманды суук (кыш) шарттарда сактоодон же транспорттоодон кийин аны үй температурасында үч saatтан кем эмес сактоо зарыл.**

- Шайманды таңгактан чыгарып, анын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бутүн болгондугун текшерип, бузулуптар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын иштөө чыналусу электр тармагындагы чыналуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Саптамалар (1, 2, 3) менен табагын (5) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сугу жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- Мотор сапсалгысы (8) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.

## НАСАДКАЛАРЫ (1, 2, 3)

### Камыр журуучу насадкасы (1)

Насадкасын (1) ачыткы кошуп камыр журуу, фаршты арапаштыруу ж.б. үчүн колдонунуз. Камырдын кургак ингредиенттерин «1-2» ылдамдыгында арапаштырып, камыр журуу мезгилинде иштөө режимдердин которгутчун (11) жардамы менен насадкалардын (1) айлануу ылдамдыгын жогорулатсаныз же азайтаңыз болот.

### Арапаштыруу үчүн насадкасы (2)

Насадканы (2) картошка пюре катары нерселиерди жасоо үчүн колдонунуз. Рекомендацияланган иштөө режимдери – 1-ден 4-гө чейин.

### Чалуу үчүн венчиги (3)

Венчигин (3) каймакты, жумуртка актарын чалуу, пудинг, коктейль, крем, майонез, соустарды жасоо үчүн, ошондой эле сукок азыктарды арапаштыруу үчүн колдонунуз. Рекомендацияланган иштөө режимдери – 5-ден 6-га чейин.

### Эскертуү:

- Шайманды иштетүүнүн алдында насадкасы туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип турунуз.
- Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтүү 5 минутадан ашпоо зарыл. Ашкана аспабын 30-35 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетиңиз.

## АШКАНА АСПАБЫН КОЛДОНУУ

- Насадкаларды орнотуунун алдында мурун которгучу (11) «0» абалында болуп, кубаттануучу сайгычы электр розеткасына сайлабаганын текшерип алыңыз.
- Баскычты (9) басып, мотор сапсалгысын (8) устүнкү абалында бекитилгенине чейин жогорулатыңыз.

# КЫРГЫЗ

- Табактын бекитмелери (4) табакты орнотуу жайындагы (7) оюктар менен дал кептирип, табакты (5) saat жебесинин багыты боюнча токтогонунын чейинин бураңыз.
- Насадкалардын (1, 2 же 3) бирин валына (6) орнотуп, насадкасын өйдө тараапка бир аз басып, saat жебесинин багытына каршы токтогонуна чейин бурап салыңыз. Насадкасы бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Керектүү ингредиенттерди табагына (5) салыңыз.
- Баскычын (9) басып туруп, мотор сапсалгысынын (8) үстү жагын басып, аны иштөө абалына кооп, баскычты (9) бошотунуз. Мотор сапсалгысы (8) иштөө абалында бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Капкакты (4) табактын үстүнө орнотунуз.

**Эскертуу:** ашкана аспалбы иштеп турган учурунда ингредиенттерди кошуу учун капкагында (4) тешиги бар.

- Кубаттануучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Иштөө режимдердин которгучун (11) бурап, насадкалардын керектүү айлануу ылдамдыгын таңдаңыз («НАСАДКАЛАРЫ» бөлүгүн караңыз).

**Эскертуу:**

- токлоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтү 5 минутадан ашпоо зарыл. Ашкана аспалын 30–35 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетиниз.
- импульстүк иштөө режимин иштетүү учун которгучту (11) «P» абалына которул кармал турунуз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин которгучту (11) «0» абалына кооп, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан ажыратыңыз.

## ДАЯРДОО РЕЦЕПТТЕРИ

Сулу печенең үчүн камыры Насадка (1)	2 чыны ун	1. Унду элеп, ага сода, туз, корицанды кошуунуз. 2. Табакта маргарин, шекер, жумуртка менен ванильди насадка айлануунун жогору ылдамдыгы менен 2 минутанын ичинде аралаштырып турунуз. 3. Сүт менен ундуң жарымын кошуп, жогору ылдамдык менен 1 минутанын ичинде аралаштырып турунуз. 4. Калган унду кошуп, 1 минутанын ичинде аралаштырып турунуз. 5. Шоколад кырынды менен майдаланган жангактарды кошуп, насадка (1) айлануунун жогору ылдамдыгы менен 1 минутанын ичинде аралаштырып турунуз.
	1 чай кашык сода	
	1 чай кашык туз	
	1-1/2 чай кашык корица	
	2 чыны бат бышуучу сулу Улпулдөктөрү	
	1 чыны эриткен маргарин	
	1/2 чыны кум шекер	
	3/4 чыны күрөң шекер	
	2 жумуртка	
	1-1/2 чай кашык ваниль	

	1/3 чыны сүт 1 чыны шоколад кырынды 3/4 чыны майдаланган жаңгактары	
Картошка пюреси Насадка (2)	1 кг тазаланган картошка	1. Картошканы туздалган сууда даярдыгына чейин бышырыңыз.
	1/2 чыны ысык сүт	2. Бышкан картошканы табагына салып, насадканы (2) орнотунуз, орточо ылдамдыгы менен бир минутага жакын иштетиниз.
	Каймакмай каалаганыңыздай	3. Картошка пюресине ысык сүттү кошуп, 1 минутанын ичинде иштетип турунуз.
	1 чай кашык туз	
Чалынган жумуртканың актары Чапуу үчүн венчиги (3)	2 жумуртка	1. Жумурткалардын актарын сарыларынан ажыратып, актарын табактын ичине куюнуз. 2. Венчиги (3) менен жумуртка актарын бир түрдүү массага айланғанына чейин чалыңыз, венчиктиң максималдуу айлануу ылдамдыгында иштетиниз.

**Эскертуу:** келтирилген рецепттер рекомендация катары берилген.

### ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Ашкана аспабы – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Насадкалары – 3 даана.

Колдонмо – 1 даана.

### ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 220–240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 600 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт

### УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилек калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултур, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарып.

- Картошканы туздалган сууда даярдыгына чейин бышырыңыз.
  - Бышкан картошканы табагына салып, насадканы (2) орнотунуз, орточо ылдамдыгы менен бир минутага жакын иштетиниз.
  - Картошка пюресине ысык сүттү кошуп, 1 минутанын ичинде иштетип турунуз.
- Жумурткалардын актарын сарыларынан ажыратып, актарын табактын ичине куюнуз.
  - Венчиги (3) менен жумуртка актарын бир түрдүү массага айланғанына чейин чалыңыз, венчиктиң максималдуу айлануу ылдамдыгында иштетиниз.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилек калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунөздөмөлөрүн алдын ала экспертиpei өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбааган айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

### Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

#### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



## **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан турады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

## **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

## **KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.